

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

PARNÍ ODSTRAŇOVAČ TAPET 2 200 W SILVERLINE



128966

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.


Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Tento parní odstraňovač tapet napájený ze sítě může odstraňovat všechny typy tapet, aniž by bylo nutné použití škodlivých chemikálií.

TECHNICKÁ DATA

Napětí.....	~ 230 V/50 Hz
Příkon.....	2 200 W
Objem.....	4,5 l
Maximální provozní doba.....	70 minut
Třída ochrany I (ochranné uzemnění).....	

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

Úroveň hluku působící při provozu tohoto nářadí na uživatele může překročit 85 dB(A), a proto jsou nezbytná opatření týkající se ochrany proti hluku.

VAROVÁNÍ: Na místech, kde hladina hluku překročí hodnotu 85 dB(A), vždy používejte ochranu sluchu. V případě potřeby zkráťte dobu působení na minimum. Je-li hladina hluku nepříjemně vysoká, a to i v případě, kdy používáte ochranu sluchu, okamžitě přerušte práci a zkontrolujte, zda ji používáte správně a zda zajišťuje správné utlumení hluku na přijatelnou úroveň.

VAROVÁNÍ: Působení vibrací na uživatele může vést k ztrátě citlivosti, znecitlivění, brnění a k snížení schopnosti uchopení. Dlouhodobé působení vibrací může vést k chronickému stavu. Je-li to nutné, omezte délku působení vibrací na minimum a používejte vhodné antivibrační rukavice. Nepracujte s tímto nářadím, mají-li vaše ruce nižší než normální teplotu, protože v takovém případě

mají vibrace větší negativní efekt. Pro výpočet doby působení vibrací a frekvence použití tohoto nářadí použijte obrázky uvedené v technických údajích, týkající se vibrací.

Hladina hluku a úroveň vibrací v technických údajích jsou určeny podle požadavků normy EN60745 a dalších mezinárodních norem. Obrázky se vztahují na normální použití tohoto nářadí v běžných provozních podmínkách. Špatně udržované, nesprávně smontované nebo nesprávně používané nářadí může vytvářet zvýšené úrovně hluku a vibrací. Adresa www.osha.europa.eu poskytuje informace týkající se úrovně hluku a vibrací na pracovištích, které mohou být užitečné pro domácí kutily používající toto nářadí dlouhodobě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbole, které mohou být použité v těchto instrukcích



Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování! Nebezpečí poškození



Poznámka: Dodatečná informace

Popis symbolů na štítcích

Na štítku tohoto nářadí mohou být následující symboly. Tyto symboly poskytují důležitou informaci týkající se tohoto výrobku nebo pokynů pro jeho obsluhu.



Používejte ochranu sluchu
Používejte ochranu zraku
Používejte ochranu pro dýchání
Používejte ochranu hlavy



Používejte ochranu rukou



Přečtěte si návod k obsluze



Horké povrchy – NEDOTÝKAT SE!



Pára – Nebezpečí opaření!



Pozor!



Konstrukční třída I (ochranné uzemnění)



Splňuje požadavky příslušných předpisů a bezpečnostních norem



Ochrana životního prostředí

Nepoužívané a vyhozené elektrické výrobky nesmí být likvidovány v běžném domácím odpadu. Je-li to možné, zajistěte prosím jejich recyklaci. Informace týkající se recyklace můžete získat na místním úřadě nebo u prodejce.

Základní bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ Prostudujte si veškeré bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení těchto upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.



VAROVÁNÍ: Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

Všechna varování a bezpečnostní pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Označení „elektrické nářadí“ v uvedených varováních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- a. **Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.** Nepořádek na pracovišti nebo jeho nedostatečné osvětlení mohou vést k způsobení nehody.
- b. **Neppracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné látky.** Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- c. **Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby mimo jeho dosah.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

- a. **Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b. **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- c. **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d. **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a při odpojování nářadí od elektrické sítě netahejte za tento kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřecházel přes horké a mastné plochy, ostré hrany nebo pohybující se díly.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e. **Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Práce s kabelem pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- f. **Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost obsluhy

- a. **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- b. **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné vybavení jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pevná přilba a ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko zranění osob.
- c. **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji a/nebo před vložením baterie do nářadí, před zvedáním a přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může vést k způsobení zranění.
- d. **Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte seřizovací klíče a přípravky.** Klíče nebo přípravky ponechané v rotujících částech elektrického nářadí mohou způsobit zranění.
- e. **Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- f. **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohybujeících se částí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujeícími se díly zachyceny.
- g. **Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení systému k odsávání a zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití takových systémů může snížit nebezpečí související s prachem.

4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- a. **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena mnohem lépe a bezpečněji.
- b. **Nelze-li spínač elektrického nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c. **Před prováděním jakéhokoli seřízení, před výměnou příslušenství nebo před uložením nářadí odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky nebo vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- d. **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte osobám, které nejsou seznámeny s obsluhou tohoto nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- e. **Provádějte údržbu nářadí. Kontrolujte nesprávné seřízení nebo blokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- f. **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.

- g. **Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu pracovní podmínky a práci, kterou budete provádět.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) Servis

opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat shodné náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Bezpečnost týkající se parního odstraňovače tapet

- Nedotýkejte se tohoto výrobku, máte-li mokré ruce! Nepoužívejte tento odstraňovač tapet ve vlhkém prostředí nebo na vlhkých podlahách.
- Před připojením k napájecímu zdroji naplňte nádržku na vodu a řádně utáhněte bezpečnostní víčko.
- Nenaklánějte tento výrobek o více než 45°. Příliš velký náklon tohoto výrobku může způsobit vystříknutí vařící vody.
- Nikdy nemiřte proud páry na ostatní osoby, na zvířata nebo na elektrická zařízení.
- Odpojte nářadí od napájecího zdroje před každým plněním nebo čištěním a po ukončení práce.
- Před otevřením víčka nádržky nechejte toto nářadí zcela vychladnout.
- Nepoužívejte v tomto nářadí žádné prostředky pro odstranění rzi nebo pro odvápnění.
- Nedoplňujte do nádržky na vodu nadměrné množství vody.
- Po dokončení práce odpojte toto nářadí od napájecího zdroje.
- Je-li toto zařízení připojeno k napájecímu zdroji, nesmí být ponecháno bez dozoru.
- Nesnímejte víčko nádržky během použití tohoto nářadí nebo v případě, kdy je nářadí připojeno k napájecímu zdroji.
- Toto zařízení nesmí být použito, došlo-li k jeho pádu nebo jsou-li na něm zřetelné známky poškození.
- Udržujte toto zařízení mimo dosah dětí, je-li připojeno k napájecímu zdroji nebo probíhá-li jeho vychladnutí.

MONTÁŽ

Vybalení nářadí

- Opatrně vybalte a zkontrolujte vaše nové nářadí. Seznamte se kompletně s jeho všemi vlastnostmi a funkcemi.
- Ujistěte se, zda jsou dodány všechny díly tohoto nářadí a zda jsou v bezvadném stavu. Je-li jakákoliv část poškozena nebo není-li dodána, požádejte před použitím tohoto nářadí o její výměnu nebo o její dodání.



Popis výrobku

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Nádržka na vodu | 4. Rukojeť |
| 2. Pojistný ventil | 5. Parní poduška |
| 3. Víčko nádržky | 6. Hadice |

Před použitím

VAROVÁNÍ: Před připojením nebo výměnou jakéhokoli příslušenství nebo před jakýmkoli seřízením se ujistěte, zda je toto nářadí odpojeno od napájecího napětí.

Sestavení

- Připevněte hadici (6) k nádržce na vodu (1) uchopením koncové části hadice a připojením této hadice k pojistnému ventilu (2).
- Upevněte pevně hadici a připojte ji k parní podušce (5).

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je hadice řádně připojena k nádržce na vodu i k parní podušce. Nebude-li dodržen tento pokyn, může dojít k úniku vroucí vody na pracovní plochu.

Plnění

- Ujistěte se, zda je nářadí odpojeno od elektrické zásuvky, zda vychladlo a zda došlo k úplnému uvolnění páry přes parní podušku (5).
- Postavte toto nářadí na rovnou plochu a potom odšroubujte víčko nádržky (3).
- Naplňte nádržku (1) vodou na požadovanou úroveň. Maximální množství vody je 4,5 l.
- Bezpečně utáhněte víčko (3) na nádržce na vodu.



POZNÁMKA: Nepřekračujte maximální množství vody v této nádržce.

OBSLUHA

Použití



VAROVÁNÍ: Při práci s tímto nářadím VŽDY používejte ochranu zraku, odpovídající ochranu dýchacích cest a sluchu, a také vhodné rukavice.



VAROVÁNÍ: Dávejte pozor při odstraňování tapet z choulostivých povrchů. Vysoká teplota páry může způsobit poškození základního povrchu.

DŮLEŽITÉ: Při práci s tímto nářadím VŽDY dbejte na to, aby se hladina vody v nádržce nacházela mezi ryskami pro minimální a maximální množství. NEDOPLŇUJTE do nádržky nadměrné množství vody. NENECHÁVEJTE toto nářadí v chodu naprázdno. Je-li toto nářadí v chodu naprázdno, může dojít k jeho poškození. Během práce s tímto nářadím průběžně kontrolujte množství vody v nádržce.

Zapnutí

- S nádržkou (1) zcela naplněnou vodou a s řádně utaženým víčkem nádržky (3) může dojít k připojení napájecího kabelu k elektrické zásuvce a k zapnutí tohoto nářadí.
- Po 15 minutách bude tento odstraňovač tapet připraven k použití.



POZNÁMKA:

Jakmile dosáhne kapalina normální provozní teploty, z parní podušky (5) bude vycházet pára.

Rady pro odstraňování tapet



VAROVÁNÍ: Je-li nádržka na vodu (1) zcela naplněna vodou, provozní doba tohoto odstraňovače tapet bude zhruba 70 minut. Dbejte na to, aby nádržka na vodu nebyla v chodu naprázdno a nenechávejte toto nářadí v chodu déle než 70 minut.

- Před použitím tohoto parního odstraňovače tapet použijte na stěně děrovač tapet (není dodáván), aby bylo usnadněno vnikání páry do povrchu.
- Jakmile odstraňovač tapet dosáhne normální provozní teploty, opřete parní podušku (5) o stěnu. Nedržte parní podušku na stěně s tapetou déle než 10 sekund.
- Pro odstranění tapety použijte vhodnou škrabku.
- Jakmile bude v nádržce odstraňovače tapet minimální množství vody, odpojte toto nářadí od napájecího zdroje a před odšroubováním víčka nádržky (3) počkejte na jeho vychladnutí.

Příslušenství

• U autorizovaného prodejce Silverline je k dispozici široká řada příslušenství a spotřebního materiálu, například děrovač tapet (245130), odolná škrabka (CB35) a nůž na tapety (457066). Náhradní díly lze objednat také na internetové adrese toolsparsonline.com.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když je zásuvka vytažená ze sítě.
- Veškeré údržbové práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy použijte pouze originální náhradní díly.



VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění vždy odpojte zástrčku kabelu od síťové zásuvky.

Čištění

- Udržujte toto zařízení stále v čistém stavu. Prach a nečistoty způsobí rychlé opotřebenění vnitřních dílů a zkrátí provozní životnost zařízení.
- Čistěte povrch nářadí měkkým kartáčem nebo suchým hadrem.
Je-li to možné, pro vyfoukání nečistot z větracích drážek použijte proud čistého a suchého stlačeného vzduchu.
- Skříň nářadí čistěte měkkým navlhčeným hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem.
Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi lihu nebo benzínu a agresivní čisticí prostředky.
- Pro čištění plastových součástí nikdy nepoužívejte látky, které mohou naleptat jejich povrch.

Základní kontrola

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou utaženy všechny upevňovací šrouby.
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřeben napájecí kabel nářadí.
- Opravy musí být prováděny v autorizovaném servisu Silverline. Tento pokyn se vztahuje také na prodlužovací kabely používané s tímto nářadím.

Uložení

- Uložte toto nářadí pečlivě na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.


Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

 **Pozn.:** Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle platných předpisů.



Použití parního odstraňovače tapet

Prohlášení o shodě CE

Níže podepsaná osoba: Pan Darrell Morris

Jako zástupce společnosti: Silverline Tools

Prohlašuje, že:

Toto prohlášení o shodě bylo vydáno výhradně na vlastní odpovědnost výrobce. Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU.

Identifikační kód: 128966

Popis: Parní odstraňovač tapet 2 200 W

Splňuje požadavky následujících směrnic a norem:


- Směrnice pro nízká napětí 2014/35/EU
- Směrnice týkající elektromagnetické kompatibility (EMC) 2014/30/EU
- Směrnice týkající se použití nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU
- EN60335-1:2012+A11
- EN60335-2-54:2008+A11
- EN62233:2008
- EN55014-1:2006+A1+A2, EN55014-2:1997+A1+A2
- EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

Pověřený orgán: TÜV Rheinland

Místo uložení technické dokumentace: Silverline Tools

Datum: 6. 5. 2016

Podepsal:



Pan Darrell Morris

Jednatel společnosti

Název a adresa výrobce:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registrovaná adresa: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, United Kingdom.

KONTAKTY

uniotechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)

111

277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156

603 414 975

601 218 255

E-shop

266 190

E-Mail: reklamace1@khnet.cz

obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>

