

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK 2 T – 12 V



2121001

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Vhodný doplněk výbavy automobilu, nebo vaší garáže, který usnadní jeho zvedání při údržbě nebo výměně kola. Napájení ze zásuvky zapalovače ve voze 12 V/max. 13 A/150 W, výška zdvihu 120 – 350 mm, dálkové ovládání, délka napájecího kabelu 4,5 m. Součástí základny je oko pro snadnou manipulaci.

TECHNICKÁ DATA

Napětí.....	stejnoseměrné 12 V/max.13 A
Nosnost.....2 t
Výška zdvihu.....120 – 350 mm
Délka napájecího kabelu.....4,5 m
Teplota okolí.....- 20 – 40°C
Hmotnost brutto.....6,375 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – NŮŽKOVÉ ZVEDÁKY

Symbolsy používané v těchto instrukcích



Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování! Nebezpečí poškození



Poznámka:

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě zvedák zastavte a přerušte práci.
- Zajistěte správnou údržbu zvedáku.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Zvedák nepřetěžujte. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci zvedáku.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započítím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.

! Vybavení autoservisu

- Před započítím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

! Elektrické zařízení

- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač sloužící místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Elektrické přístroje nikdy nepřeházejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40°C.

• Zvedáky

1. Přetěžování tohoto zvedáku je zakázáno.
2. Tento zvedák musí být postaven pouze na hladkém a pevném povrchu.
3. Je-li tento zvedák v chodu, udržujte své tělo v bezpečné vzdálenosti od vozidla.
4. Tento zvedák není z důvodu své konstrukce vhodný pro dlouhodobé a nepřetržité použití.
5. V případě nebezpečí zvedák okamžitě spusťte dolů.
6. Zvedání osob je zakázáno.

OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

POUŽITÍ:

1. Tento elektrický zvedák je používán pro osobní automobily.
2. Tento elektrický zvedák nesmí překročit 1,2 násobek nosnosti v každém bodě grafu nosnosti, protože by docházelo k nebezpečným situacím.

Pops částí zvedáku:



POKYNY PRO POUŽITÍ:


Varování: Postupujte prosím přesně podle pokynů v tomto NÁVODU K OBSLUZE.

1. Zaparkujte vozidlo na hladkém a pevném povrchu a proveďte jeho zabrzdění. Neparkujte vozidlo na svahu se sklonem větším než 6°.
2. Nastartujte motor a zasuňte zástrčku elektrického zvedáku do zásuvky zapalovače ve vozidle.
3. Tento elektrický zvedák musí být postaven na hladkém a pevném povrchu. Dosedací plocha elektrického zvedáku musí být umístěna pod správné místo spodní části vozidla.
4. Stiskněte na ovladači tlačítko **UP** (nahoru) a zkontrolujte, zda je dosedací plocha zvedáku umístěna pod správným místem spodní části vozidla. Držte stisknuto tlačítko UP (nahoru), dokud nebude vozidlo zdviženo do požadované výšky.
5. Chcete-li vozidlo po provedení opravy spustit, stiskněte na ovladači tlačítko **DOWN** (dolů).
6. Nenachází-li se dosedací plocha zvedáku pod správným místem spodní části vozidla, stiskněte na ovladači tlačítko DOWN (dolů), abyste mohli nastavit požadovanou polohu.

Nákres použití:

VAROVÁNÍ:

Je-li tento elektrický zvedák v chodu, nepohybujte s vozidlem!



ÚDRŽBA


- Nářadí udržíte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
 - Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
 - Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
 - Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
 - Veškeré údržbařské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
 - Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
1. Pravidelně nanášejte na šroub tohoto elektrického zvedáku vhodné mazivo.
 2. Po použití zajistěte, aby byl tento zvedák čistý a suchý.
 3. Provádění jakýchkoli změn konstrukce tohoto zvedáku, které by měly vliv na bezpečnost, je zakázáno.
 4. Ukládejte tento zvedák na místech s teplotou od 0 °C až do 70 °C s relativní vlhkostí nižší než 70 %.
 5. Nepřepravujte tento zvedák v obrácené poloze a zabraňte kontaktu s vodou.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Oprava
Elektrický zvedák není funkční nebo nelze zvednout vozidlo	A. Přetížení zvedáku	A. Snižte zatížení
	B. Zásuvka v autě nedodává napájecí napětí	B. Proveďte kontrolu nebo připojte řádně zástrčku
	C. Spálená pojistka	C. Použijte správnou pojistku o hodnotě 10 A

VAROVÁNÍ:

Věnujte prosím náležitou pozornost následující poloze, ve které může dojít k přiskřípnutí prstů.



LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

SEZNAM DÍLŮ

č. dílu	název dílu	ks			
			16	pojistný kroužek Ø12	1
1	spínač kW12 3A1 25V	2	17	kryt převodovky ABS	1
2	kryt spínače	1	18	průchodka PVC	1
3	závitová kostka	1	19	klika ABS	1
4	šroub M12×1	2	20	konektor	1
5	vodič 0,2 mm ²		21	kabel 2×1 mm ²	3 m
6	skříňka spínače ABS	1	22	ložisko 608	2
7	závitový svorník M12×2,5	1	23	ozubené kolo	1
8	rameno	1	24	průchodka PVC	2
9	šroub M12×1,75	2	25	kabel	1,5 m
10	pero	1	26	ovládací skříňka	1
11	převodovka L202	1	27	motor	1
12	spojka 5110	1	28	základna	1
13	ložisko 6901	1	29	šroub M4×14	4
14	pojistný kroužek Ø24	1	30	šroub M5×12	3
15	ozubené kolo	1	31	šroub ST2.9×10	4

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>

